

Prüfblatt Flucht-Raffsystem



Jährliche Wartung des Flucht-Raffsystems ist notwendig. Dies darf nur durch einen **geschulten und autorisierten Fachbetrieb** erfolgen.

Jede Auslösung des Flucht-Raffsystems muß im Prüfblatt vermerkt werden. Nach max. 20 Auslösungen oder 4 Jahren Nutzungsdauer muss das Flucht-Raffsystem zur Revision durch den Händler in das Herstellerwerk geschickt werden. Bitte beachten Sie hierzu die Montage- und Bedienungsanleitung.

Ihr Reflexa-Fachhändler:

Notraffstore manuell

- » Plombe auf Beschädigung prüfen (Fehlbedienung)
- » Motorzuleitung auf Schäden prüfen
- » Bowdenzug auf korrekte Lage und Beschädigungen prüfen
- » Textbänder und Leiterkordeln auf Verschleiß prüfen
- » Ösen und Nippel auf Vollständigkeit und Schäden prüfen
- » Schienen und Abstandshalter auf festen Sitz prüfen und die Konstruktionsmaße kontrollieren
- » Funktionsprüfung der Notauslösung
- » Betriebsbereitschaft des Systems herstellen
- » Plombe erneuern
- » Wartung eintragen und bestätigen lassen

Notraffstore akkugestützt

- » Motorzuleitung auf Schäden prüfen
- » Textbänder und Leiterkordeln auf Verschleiß prüfen
- » Ösen und Nippel auf Vollständigkeit und Schäden prüfen
- » Schienen und Abstandshalter auf festen Sitz prüfen und die Konstruktionsmaße kontrollieren
- » Funktionsprüfung der Notauslösung
- » Betriebsbereitschaft des Systems herstellen
- » Wartung eintragen und bestätigen lassen

Typ: _____ Auftragsnummer: _____

Abmessungen: _____

Nummer der Auslösung	Datum	Fachbetrieb Unterschrift des Prüfers und Bauherr / Eigentümer
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		



Betätigte Notauslösung

Sollte die Notauslösung betätigt worden sein, setzen Sie sich sofort mit Ihrem zuständigen Fachbetrieb in Verbindung!